



## SERVICE INFO – LuK 0019



### Инструкция по установке двухмассового маховика 415 0231 10 и комплекта сцепления 623 3092 00 и 623 3092 10

**Автопроизводитель:** Audi, Skoda, VW

**Модели:**

**Audi:** A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)

**Skoda:** Superb (3U4)

**VW:** Passat (3B3, 3B6)

**Двигатель:** 1.9 TDI

**Артикул:** 415 0231 10 (DMF)  
623 3092 00 (RepSet)  
623 3092 10 (RepSet)  
600 0015 00 (RepSet DMF)



Рис. 1: Двухмассовый маховик LuK



Рис. 3: Двухмассовый маховик Sachs



Рис. 2: Двухмассовый маховик LuK



Рис. 4: Двухмассовый маховик Sachs

Для того, чтобы быть уверенным в правильной установке сцепления при ремонте (без замены маховика), необходимо знать, какой маховик установлен. Определить модель маховика можно взглянув на его обратную сторону (что возможно заглянув через отверстие со стороны двигателя в направлении оборотной стороны DMF). В отличие от версии Sachs, на версии LuK заметна кромка (указано стрелкой) (см. Рис. 2).

Если требуется проведение ремонта, затрагивающего маховик, можно провести его замену с версии Sachs на версию LuK. В этом случае нужно учесть, что необходимо использовать соответствующие ему сцепления с артикулами **623 3092 00** или **623 3092 10**.

Еще проще, когда Вы используете DMF RepSet (арт.: 600 0015 00), который поставляется со всеми компонентами, необходимые для профессиональной замены DMF и сцепления.

Комплект сцепления включает в себя двухмассовый маховик, нажимной диск сцепления, ведомый диск сцепления, рабочий цилиндр и все необходимые монтажные болты.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

