



SERVICE INFO – LuK 0021



Инструкция по установке двухмассового маховика с транспортировочным стопором

Автопроизводитель:

Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Модели:

Hyundai: ix35, Tucson

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Артикулы:

- 415 0142 10
- 415 0202 10
- 415 0204 10
- 415 0224 10
- 415 0261 10
- 415 0270 10
- 415 0383 10
- 415 0390 10
- 415 0399 10
- 415 0400 10
- 415 0413 10
- 415 0418 10
- 415 0419 10
- 415 0420 10
- 415 0452 10
- 415 0480 10



Рис. 1: Транспортировочный стопор остается в маховике.

Двухмассовый маховик (DMF) имеет транспортировочный стопор (штифт). Штифт фиксирует первичную и вторичную массы и устанавливается на DMF со стороны двигателя (см. рис. 1). Поэтому одна масса неподвижна относительно второй (невозможно проверить свободный ход), когда маховик новый.



ЗАМЕЧАНИЕ:
СТОПОРНЫЙ ШТИФТ НЕ УДАЛЯЕТСЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ. ОН СРЕЗАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ЗАПУСКЕ. СРЕЗАННЫЕ ЧАСТИ ШТИФТА БЕЗОПАСНО ОСТАЮТСЯ ВНУТРИ МАХОВИКА.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

LuK 0021

